

# Ambertek®

## Паспорт изделия.

### Инструкция по эксплуатации.

### Цифровой видеорегистратор Q6S



#### ОПИСАНИЕ

Целевым назначением цифрового видеорегистратора Ambertek модели Q6S является фиксация информации различными способами: он может быть использован для регистрации акустической и визуальной информации.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;
- Используйте для зарядки только источники питания 5В;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля (они могут повлиять на аудиозапись или стать причиной потери записанных данных);
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации устройства, необходимо полностью зарядить аккумулятор;
- Для ухода за устройством необходимо использовать сухую мягкую ткань.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Цифровой видеорегистратор Ambertek Q6S
2. Ключ для сброса настроек
3. Адаптер питания USB 220В
4. Съёмный аккумулятор 2600мАч
5. Шарнирный переходник USB-USB
6. Кабель для зарядки внешнего аккумулятора
7. Инструкция по эксплуатации/Паспорт изделия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

1. Размер: 65(170)x25x15 мм (без АКБ)
2. Вес: 25 гр (без АКБ)
3. Память: microSD до 128 Гб
4. Разрешение видео: 1280x720
5. Угол обзора 140 градусов
6. Съёмный аккумулятор: Li-Ion 2600mAh
7. Время автономной записи видео: до 6 часов.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

*Внимание!* Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить внешний аккумулятор с помощью кабеля, входящего в комплект.

1. Загрузите бесплатное приложение *V380 Pro* из *App Store/Play Market* и зарегистрируйтесь в нем.
2. Подключите видеореги­стратор к блоку питания или внешнему аккумулятору – загорятся красный и синий светодиоды. Дождитесь, пока светодиод будет гореть красным цветом непрерывно, а синий потухнет.
3. Зайдите в приложение *V380 Pro* и нажмите *Добавить устройство => Не можете найти QR-код на устройстве? Пожалуйста, нажмите здесь => Wi-Fi камера => Подключение к точке доступа.*
4. Выберите свою Wi-Fi сеть с частотой 2.4 Ггц и введите от нее пароль. Нажмите *Подтвердить*.
5. Подключение к точке доступа: необходимо выбрать устройство с именем *MV\*\*\*\*\**.
6. При первом использовании необходимо задать пароль для доступа к видеореги­стратору.

## ЗАПИСЬ ВИДЕО НА КАРТУ ПАМЯТИ

1. Установите карту памяти microSD предварительно отформатированную в формате FAT32 и подключите видеореги­стратор удаленно к Вашей Wi-Fi сети.
2. В приложении перейдите в пункт настроек и выберите раздел *Запись*. Установите необходимое Вам разрешение и формат записи. При необходимости Вы можете удалить все записанные файлы, нажав кнопку *Форматировать карту памяти*.

*Примечание.* При установке постоянной записи видеореги­стратор записывает ролики по 10 минут. При установке записи по сигналу тревоги эндоскоп производит 20 секундное или 2-х минутное видео.

*Примечание.* Запись в облачный сервис производится после покупки и активации облачного хранилища.

## ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если устройство подключается некорректно или Вы забыли установленный пароль, используя ключ, входящий в комплект цифрового видеореги­стратора, нажмите кнопку сброса настроек (Reset) на 3 секунды – красный индикатор начнет мигать. После того как индикатор будет гореть статично – видеореги­стратор готов к работе.

*Примечание:* Кнопка Reset находится под корпусом, около слота для карты памяти.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются: повреждение прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора; наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение; наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренное производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Наименование товара:** *Цифровой видеорегистратор*

**Модель:** *Ambertek Q6S*

**Серийный номер:**

**Дата продажи:**

**Реквизиты продавца:**

**Подпись продавца:**

**Печать продавца:**

Служба сервисной  
поддержки:

8-800-700-75-33  
[ambertekru@yandex.ru](mailto:ambertekru@yandex.ru)

[Wi-Fi камера Ambertek Q6S:  
описание, видеообзор, инструкция.](#)

